


Guide Rapide

--DP1036

01/Présentation du Produit



1. Haut-parleur gauche
2. Bouton d'alimentation
3. Volume +
4. Volume -
5. Capteur de lumière
6. Caméra frontale
7. Haut-parleur droit
8. Caméra arrière
9. Microphone
10. Fente pour carte Micro SD
11. Port USB-C
12. Prise casque

02/Paramètres du Produit

Nom du produit : Tablette de dessin UT2

Modèle du produit : DP1036

Système d'exploitation : Powered by Android™ 14

CPU : MT8781N, processeur octa-core

Taille de l'écran : 10,36 pouces

Résolution de l'écran : 2000*1200

Entrée d'alimentation : 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A ou 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Capacité de la batterie : 7000mAh/3.85V

Mémoire : LPDDR4X 6GB

Stockage : UFS2.2 128GB

Sans fil : Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz + Bluetooth 5.3

Dimensions : 247.1*156.8*7.5mm


Caméra : Frontale de 8 mégapixels, mise au point fixe ;

Arrière de 8 mégapixels, mise au point automatique.

03/Contenu de l'Emballage

1. Tablette de dessin x1
2. Stylet x1
3. Extracteur de pointe x1
4. Pointes de stylet x1
5. Adaptateur secteur x1
6. Câble USB-C x1
7. Gants x1
8. Éjecteur de carte SIM x1
9. Étui de protection x1
10. Guide rapide x1
11. Carte de garantie x1


04/Stylet



Avant la première utilisation, il doit être connecté à l'alimentation avec l'adaptateur secteur et le câble USB fournis pour fonctionner normalement.


Pour remplacer la pointe, maintenez l'avant avec l'extracteur de pointe, retirez la recharge usée et remplacez-la par une nouvelle.

05/Chargement et Utilisation de la Carte Micro SD



Comme indiqué ci-dessus, veuillez charger l'appareil en utilisant l'adaptateur secteur et le câble USB fournis.

* Veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation de l'appareil.



Utilisez l'éjecteur fourni pour retirer le plateau et ensuite insérer ou retirer la carte Micro SD.

06/Informations Importantes sur la Sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire toutes les informations de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sûre.

- L'appareil contient des composants de haute précision ; aucun démontage non autorisé n'est permis. En cas de défaillance de l'appareil, contactez le service après-vente à temps pour la maintenance.

- L'appareil n'est pas étanche et doit être protégé contre l'humidité et l'eau. En cas de déversement accidentel d'eau, n'allumez pas l'appareil. Ne nettoyez pas les pièces avec des liquides hautement corrosifs. Si nécessaire, utilisez un détergent neutre et un chiffon doux.

- Protégez l'appareil contre les chutes de hauteurs élevées ou la pression excessive. Ne touchez pas l'écran avec des objets tranchants pour éviter les rayures.

- Ne pas utiliser, stocker ou vibrer l'appareil dans des environnements à haute température, haute pression, forte charge statique, champs magnétiques puissants ou poussiéreux pour éviter d'endommager l'appareil.

- N'utilisez pas votre appareil lorsque le véhicule n'est pas garé en toute sécurité. L'utilisation d'un appareil portable au volant est illégale dans de nombreux pays.

- Respectez les restrictions d'utilisation propres à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, écoles, etc.).

- Veillez à éteindre votre appareil dans un avion.

- Veillez à éteindre l'appareil en milieu hospitalier, sauf dans les zones réservées à cet effet.

- Veillez à éteindre votre appareil à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez impérativement tous les panneaux et instructions affichés dans un dépôt de carburant, une station-service ou une usine chimique, ou dans toute atmosphère potentiellement explosive, lorsque vous utilisez votre appareil.

- Afin d'éviter toute interférence avec des opérations de dynamitage, éteignez votre appareil mobile lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans des zones où sont affichés des avis demandant la mise hors tension des « radios bidirectionnelles » ou des « appareils électroniques ».

Veillez consulter votre médecin ainsi que le fabricant de l'appareil afin de déterminer si le fonctionnement de celui-ci peut nuire au fonctionnement de votre appareil médical. Lorsque l'appareil est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical tel qu'un stimulateur cardiaque, une prothèse auditive, une pompe à insuline, etc.

- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil et / ou jouer avec l'appareil et ses accessoires sans surveillance.

- Pour réduire l'exposition aux ondes radio, il est recommandé :

- D'utiliser un kit mains libres ;

- D'éloigner l'appareil du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents.

- N'exposez pas votre appareil à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de 0° C (32° F) à 40° C (104° F). Au-delà de 40 ° C (104 ° F), l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

- N'utilisez que des batteries, des chargeurs de batterie et des accessoires

compatibles avec votre modèle d' appareil.

- N'utilisez pas un appareil endommagé, tel qu'un appareil dont l'écran est fissuré ou dont le capot arrière est fortement bosselé, car cela pourrait générer des blessures ou des dommages.
- Ne laissez pas l'appareil connecté au chargeur avec la batterie complètement chargée pendant une longue période, car cela peut provoquer une surchauffe et réduire la durée de vie de la batterie.
- Ne dormez pas avec l'appareil sur vous ou dans votre lit. Ne placez pas l'appareil sous une couverture, un oreiller ou sous votre corps, en particulier lorsqu'il est connecté au chargeur, car cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil.
- L'écran de la Tablette de Dessin UT2 offre une sensation tactile mate, protège contre les taches ou les empreintes digitales et produit une texture effet mat similaire à celle du papier et offre une résistance. Cette surface d'écran est différente des écrans de smartphones standards. Mais notez qu'elle n'admet pas la protection par verres trempés et est plus vulnérable aux rayures, il est donc recommandé d'éviter le contact avec d'autres matériaux susceptibles de causer des rayures.

• Protégez vos yeux

- Ne utilisez pas votre appareil pendant de longues périodes ; il est recommandé de faire une pause de 10 minutes toutes les heures.
- Pendant la pause, regardez au loin ou faites des exercices oculaires pour vous détendre.

• PROTECTION DE L' AUDITION



Pour empêcher tout dommage auditif, évitez les écoutes à volume amplifié pendant des périodes prolongées. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

• Élimination et recyclage des déchets



L'appareil, les accessoires et la batterie doivent être mis au rebut conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

Ce symbole figurant sur votre appareil, la batterie et les accessoires signifie que ces produits doivent être amenés dans :

- Des centres d'élimination des déchets municipaux dotés de bacs spécifiques.
- Des bacs de collecte sur les points de vente.

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l'environnement.

Dans les pays membres de l' Union européenne : Ces points de collecte sélective sont

accessibles gratuitement. Tous les produits marqués du symbole de « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l' Union Européenne : Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole de « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu' ils y soient recyclés.

• Batterie

Conformément à la réglementation aérienne, la batterie de votre produit n'est pas complètement chargée. Veuillez la recharger avant toute chose.

- Ne pas essayer d'ouvrir la batterie (en raison du risque de fumées toxiques et de brûlures).
- Ne pas essayer d'éjecter ou de remplacer la batterie d' un appareil doté d' une batterie non amovible.
- Ne pas percer, désassembler, ou provoquer de court-circuit dans la batterie.
- Ne pas essayer d'ouvrir ou de percer le couvercle arrière d' un appareil monocoque.
- Ne pas jeter une batterie ou un appareil usagés dans les ordures ménagères, les brûler ou les stocker à des températures supérieures à 60 ° C (140 ° F), car cela peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. De même, soumettre la batterie à une pression d'air extrêmement faible est susceptible de provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. N'utilisez la batterie que pour l'usage pour lequel elle a été conçue et recommandée. Ne jamais utiliser de batteries endommagées.

ATTENTION : RISQUE D' EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES SELON LES INSTRUCTIONS.

• Chargeur

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante 0° C (32° F) à 40° C (104° F).

Les chargeurs de votre appareil sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l' information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'ecodesign 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d' un pays à l' autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. Ils ne doivent être utilisés qu'à des fins de rechargement

Modèle : J151-0503000IU

Tension d' entrée : 100~240V

Fréquence en entrée du CA : 50/60Hz

Tension de sortie : 5.0V

Courant de sortie : 3.0A

Puissance de sortie : 15.0W

Rendement moyen en mode actif : 81.38% (33W)

Consommation électrique hors charge : 0.075W

• **Déclaration de conformité à la directive sur les équipements radio**



Par la présente, ugee Communication Ltd. déclare que l'équipement radio de type ugee 9466X est conforme à la Directive 2014/53/UE. La déclaration complète de conformité européenne est disponible à

l'adresse suivante : <https://www.ugee.com/eu-declaration-of-conformity>

• **DAS et ondes radio**

La limite SAR du produit en Europe est de 2,0 W/kg pour la tête.

La valeur SAR la plus élevée pour ce produit lors des tests était de 2,0 W/kg pour la tête (5 mm).

La plage de fréquences de 5150 à 5350 MHz est limitée à un usage intérieur uniquement dans les pays suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI).



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Cet équipement radio est également soumis à certaines restrictions lorsqu'il est commercialisé au Royaume-Uni (UK) :

Conformément aux exigences légales en vigueur au Royaume-Uni, la gamme de fréquences de 5150 à 5350 MHz est limitée à une utilisation intérieure au Royaume-Uni.

• **Informations générales**

• Adresse Internet: <https://www.ugee.com>

• Service d'assistance téléphonique et centre de réparation : Consultez notre site Web <https://www.ugee.com/fr/contact>, ou ouvrez l'application Support Center sur votre mobile pour trouver le numéro d'assistance téléphonique local et le centre de réparation agréé pour votre pays.

• Manuel d'utilisation complet : Veuillez accéder à <https://www.ugee.com/subsidiary/setup-ut2> pour télécharger le manuel d'utilisation complet de votre appareil.

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter par e-mail pour poser vos

éventuelles questions.

- Fabricant : Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
- Adresse : 2/F, West of 3/F, 4/F, No.4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China
- Marquage électronique : Touch Settings > About tablet > Legal & regulatory to find more information about labelling (1) Depending on country.

• Mise à jour du logiciel.

Les coûts de connexion liés à la recherche, au téléchargement et à l'installation des mises à jour du système d'exploitation de votre appareil mobile varient en fonction de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur de télécommunications. Les mises à jour seront téléchargées automatiquement mais leur installation nécessitera votre accord.

Refuser ou oublier d'installer une mise à jour peut affecter les performances de votre appareil et, dans le cas d'une mise à jour de sécurité, exposer votre appareil à des failles de sécurité. Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphone, consultez le site <https://www.ugee.com/fr/drawing-pad/ut2>

• Déclaration de confidentialité liée à l'utilisation de l'appareil

Toutes les données personnelles que vous avez partagées avec ugee Communication Ltd. seront traitées conformément à notre Déclaration de confidentialité. Vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité en visitant notre site Web : <https://www.ugee.com/privacy-policy>

• Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre appareil et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement de l'appareil. ugee Communication Ltd. ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

• Garantie limitée

En tant que consommateur, vous pouvez disposer de droits légaux (statutaires) qui s'ajoutent à ceux énoncés dans cette garantie limitée offerte volontairement par le fabricant, tels que les lois sur la protection des consommateurs du pays dans lequel vous vivez (« droits des consommateurs »). La présente Garantie limitée définit certaines situations dans lesquelles le Fabricant est tenu ou non de fournir une solution pour l'appareil ugee. La présente Garantie limitée ne saurait limiter ou exclure quelque Droit du consommateur auquel Vous pouvez prétendre concernant un appareil ugee.

Pour plus d'informations concernant la garantie limitée, consultez le site <https://www.ugee.com/warranty-policy>

En cas de constat d'un défaut de conformité de l'appareil qui empêche une

utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter l'appareil avec la preuve de son achat.

Android est une marque de Google LLC.

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez nous contacter :

E-Mail: servicefr@ugee.com

Web: www.ugee.com/fr