


快速指南

--DP1036

01/產品外觀



1. 左喇叭
2. 電源鍵
3. 音量+
4. 音量-
5. 光感應
6. 前置攝像頭
7. 右喇叭
8. 後置攝像頭
9. 麥克風
10. Micro SD 卡槽
11. USB-C 介面
12. 耳機孔

02/產品參數

產品名稱: UT2 繪圖平板

產品型號: DP1036

操作系統: Powered by Android™ 14

CPU: MT8781N, 八核處理器

顯示屏尺寸: 10.36 英寸

顯示屏解析度: 2000*1200

電源輸入: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A 或 9V $\overline{\text{---}}$ 2A

電池容量: 7000mAh/3.85V

記憶體: LPDDR4X 6GB

存儲: UFS2.2 128GB

無線連接: WiFi 2.4GHz & 5GHz + 藍牙 5.3

尺寸: 247.1*156.8*7.5mm

攝像頭: 前置 800 萬像素、定焦;

後置 800 萬像素、自動對焦

03/包裝清單


1. 繪圖平板 x1
2. 手寫筆 x1
3. 筆尖取出器 x1
4. 備用筆芯 x1
5. 電源適配器 x1
6. USB-C 數據線 x1
7. 手套 x1
8. 卡針 x1
9. 保護殼 x1
10. 快速指南 x1
11. 保修卡 x1

04/手寫筆




首次使用前，需要用隨附的電源適配器和 USB 線纜連接電源以啟動正常運作。
要更換筆尖，請用筆尖取出器固定前端，拔出用過的筆芯，然後換上新的筆芯。

05/充電及使用 Micro SD 卡



如上圖，請使用隨機的電源適配器和 USB 線進行連接充電。

* 首次使用請先充滿電。



請使用隨附提供的卡針工具彈出托盤，然後放置或取下 Micro SD 卡。

06/重要安全資訊

在使用本設備前，請先閱讀所有安全資訊以確保正確和安全使用。

• 本機由高精密元件組成，禁止用戶自行拆卸。如本機出現故障，請及時聯繫售後進行維護。

- 本機不具備防水性，注意防潮防水，若不慎進水，請勿開機。請勿用任何高腐蝕性液體清洗本機部件，若要清洗，請用中性清潔劑和柔軟清潔布。
- 請避免本機從高處摔落或承受過大壓力，勿用尖銳物品接觸顯示屏，以免劃傷顯示屏。
- 請勿在高溫、高壓、強靜電、強磁場或灰塵大的環境中使用、存放或震動機器，以免損壞機器。

Android 是 Google LLC 的商標。

若有任何問題，請利用以下方式聯繫我們：

售後郵箱：service@ugee.com

網址：www.ugee.com/tw